

MANUAL DE INSTALAÇÃO

A SZENT Revestimentos é uma industria goiana que tráz da europa (Hungria) técnicas e materiais para o excelente desenvolvimento de Revestimento Cimentício.

Nosso Produto é Concreto Arquitetônico, carregando suas inúmeras vantagens:

- alta resistência;
- capacidade de ficar exposto a intempéries e suportar condições diversas sem se deteriorar;
- excelente durabilidade, trata-se de um material que envelhece muito bem;
- versatilidade e boa manutenção, uma vez que aceita pintura e é lavável.

Receba a seguir as informações necessárias para a correta instalação dos revestimentos adquiridos.



As peças:

Trata-se de revestimentos cimentício com fabricação artesanal, podendo existir pequenas variações de tamanho e de tonalidade. A superfície da peça vem em três tipos de acabamento: liso, rústico e natural. É comum bolhas e/ou pequenas irregularidades nas superfícies das peças rústicas e naturais.

Você receberá seu produto encaixotado e/ou paletizado. Se atente ao local de armazenamento pré uso, evitando:

- Locais de alta circulação;
- umidade e locais descobertos;
- caixas encostadas diretamente no chão, podendo molhá-las.





FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS:

Tenha as ferramentas, equipamentos e insumos adequados para uma melhor instalação. **Em geral, utiliza-se:**

- Broxa;
- Balde;
- Desempenadeira dentada;
- Colher de pedreiro;
- Pano;
- Masseur (suspensa ou de chão);
- Nível (laser ou bolha);
- Serra circular manual;
- Marreta de borracha;
- Marreta oitavada (quando necessário);
- Martelo de pedreiro (quando necessário);
- Argamassa colante do tipo ACIII – sendo que para as peças brancas sugere-se o uso de argamassa colante branca, e, para as demais peças, argamassa colante cinza.

OBS.: É necessário respeitar o preparo, armazenamento e período de aplicação da massa pronta, conforme as especificações do fabricante.

OBS.: Sugere-se a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), para garantir a segurança do instalador.





APLICAÇÃO:

Para o melhor assentamento e resultado final, a superfície onde o produto será instalado deverá estar limpa, sem trincas e aprumada, com acabamento no reboco. As juntas de movimentação devem ser respeitadas. O mesmo é válido para paredes de gesso acartonado e placas cimentícias

Caso a instalação seja feita em paredes revestidas com pintura, é necessário picotar a parede (toda a região), para, assim, garantir boa aderência e evitar patologias, como deslocamento. Só aplique o revestimento em paredes rebocadas após a cura segundo a NBR 13754 (14 dias)

Antes do início da aplicação, sugere-se a limpeza do fundo da peça com broxa/pano úmido. Qualquer resíduo, seja na superfície ou na peça, poderá prejudicar a aderência. Lembrando que a superfície de assentamento não pode estar enxarcada.

Inicie o assentamento, já tendo em mãos uma paginação pré-definida. Assim, além de garantir uma melhor estética, sua compra poderá ser otimizada, garantindo menor desperdício de material. Neste momento, utilize o nível para garantir o nivelamento das fiadas.

Aconselhamos juntas de assentamento de 1 a 3 mm. Os produtos cimentícios Szent podem ser rejuntados - opte por rejunte flexível - após 72h da instalação. Sempre verifique suas peças antes do assentamento, por se tratar de um produto artesanal. Separe peças com pequenas avarias para recortes e cantos, e caso necessário apare as arestas com uma espátula, para remover possíveis rebarbas e assim garantir melhor encaixe e resultado final.

Quando for necessário realizar cortes nas peças, utilize uma serra circular manual, com disco específico para concreto. Sugere-se a utilização dos EPI's necessários para evitar acidentes.

É necessário a utilização da argamassa colante tipo ACIII, tanto na superfície quanto na peça (dupla colagem), utilizando a desempenadeira dentada, para que haja cordões. Os cordões da parede e da peça devem estar em paralelo e no momento da colagem deve-se movimentar a peça de forma que quebre os cordões, preenchendo toda a superfície.

A espessura de argamassa colante deve seguir as normas da ABNT, para isso, sugere-se a desempenadeira 8mm.



Para as peças claras: branco, areia e travertino - utilizar argamassa colante branca..

Pequenas irregularidades deve ser corrigidas com a aplicação da argamassa colante. Para instalações altas (acima de 3m) sugere-se o grampeamento das peças. Para isso sugerimos um profissional adequado, so supervisão de um Engenheiro Civil.

Após o assentamento, utilizar martelo de borracha para auxiliar a aderência da peça. Após 5 dias da instalação está liberada a aplicação de produto hidrofugante para tratamento superficial. A impermeabilização é obrigatória quando o assentamento for em ambientes externos. No caso de ambientes internos a impermeabilização é opcional e sugerida.

O Produto hidrofugante deve ser aplicado (e reaplicado) de acordo com as orientações do fabricante.

O revestimento SZENT pode ser rejuntado após 72h após a inalação das peças. Usar rejunte flexível e fita crepe para limitar a região de aplicação.

Revestimentos SZENT podem ser lavados.

Sugere-se:

- Detergente neutro;
- Pano/bucha com superfície macia
- Água

OBS.: Pode usar (WAP) lavadora de alta pressão, caso a mesma esteja ajustada com pressão leve.

A maioria dos assentamentos é com junta seca.

A indicação de rejunte é exclusiva para áreas de alta insidência de água, como cascatas e fachadas.

OBS.: A aplicação de produto hidrofugante deve seguir as orientações do fabricante.

Os produtos SZENT possuem **variadas tonalidades**.
Sendo as principais:

BRANCO NEVE

BRANCO GELO

MARFIM

CREME

TERRACOTA

CINZA

GRAFITE

AREIA

TRAVERTINO

A parede revestida com produto SZENT também aceita pintura, Prefira sempre tintas de boa qualidade. Para maior uniformidade utilize pistola pulverizadora.



Qualquer dúvida, **poderá ser solicitada visita técnica ou atendimento personalizado via telefone ou WhatsApp.**

Agradecemos a preferência e ressaltamos nossa imensa satisfação em saber que mais um ambiente será coroado com **produto SZENT.**

Atenciosamente,

Direção.

S Z E Ñ T
REVESTIMENTO